

Skift sprogindstillinger.

Denne X-box spillekonsol kan have polsk som standardsprog indstillinger.

For at ændre sprogindstillingerne fra polsk til dansk, følg disse trin:

1. Tænd din Xbox Series X: Sørg for, at Xbox er tændt og at du er på startskærmen.
2. Naviger til Indstillinger (Ustawienia): Brug din controller til at navigere til menuen "Indstillinger". Du kan gøre dette ved at trykke på Xbox-knap i midten af din controller for at åbne guidemenuen. Naviger derefter til tandhjulsikonet, der repræsenterer Indstillinger (Indstillinger).
3. Vælg System (System): I menuen Indstillinger (Ustawienia), vælg indstillingen "System" (System). Det er her du finder indstillinger relateret til systempræferencerne for din Xbox Series X.
4. Få adgang til sprog- og placeringsindstillinger (Sprog og lokalitet): Inden for System (System) indstillinger, find og vælg "Sprog & placering" (Język i lokalizacja). Det er her du kan justere sprogindstillinger for din Xbox.
5. Vælg sprog (Wybierz język): I Sprog og placering (Język i lokalisacja) menu, vil du se muligheder for at ændre sproget og placeringsindstillinger. Vælg indstillingen "Sprog" (Język).
6. Vælg dit sprog (Wybierz język polski): Du vil blive præsenteret for en liste over tilgængelige sprog. Rul gennem listen og vælg "Svensk/dansk/norsk/finsk" (duński) eller dansk" fra mulighederne.
7. Bekræft sprogændring (Potwierdź wybór języka): Efter at have valgt dit sprog, kan du blive bedt om at bekræfte dit valg. Bekræft, at du vil ændre sproget.
8. Genstart din Xbox: Når du har gjort det, bliver du sandsynligvis nødt til at genstarte din Xbox for at ændringerne træder i kraft fuldt ud. Du bør se en prompt

spørger, om du vil genstarte nu eller senere. Vælg "Genstart nu" For at anvende ændringerne med det samme

9. Bekræft sprogændring: Efter din Xbox Serie X genstarter, er sproget blevet skiftet til dansk (Duński)

Det var alt! Du har nu skiftet sprog på din Xbox

Serie X fra polsk til dansk!