

Ändra språkinställningar.

Denna Xbox-spelkonsol kan ha polska som standardinställningar för språket. För att ändra språkinställningarna från polska till svenska, danska, norska eller finska, följ dessa steg:

1. Starta din Xbox Series X: Se till att Xbox är påslagen och att du är på startskärmen.
2. Navigera till Inställningar: Använd din handkontroll för att navigera till menyn "Inställningar". Du kan göra detta genom att trycka på Xbox-knappen i mitten av din handkontroll för att öppna guidemenyn. Navigera sedan till kugghjulsikonen som representerar Inställningar.
3. Välj System: I menyn Inställningar väljer du alternativet "System". Detta är där du hittar inställningar relaterade till systeminställningarna för din Xbox Series X.
4. Kom åt Språk- och platsinställningar: Inom inställningarna för System, hitta och välj alternativet "Språk och plats". Detta är där du kan justera språkinställningarna för din Xbox.
5. Välj språk: I menyn Språk och plats ser du alternativ för att ändra språk- och platsinställningar. Välj alternativet "Språk".
6. Välj ditt språk: Du kommer att presenteras med en lista över tillgängliga språk. Bläddra igenom listan och välj "Svenska/Dansk/Norsk/Suomalainen" från alternativen.
7. Bekräfta språkändringen: Efter att ha valt ditt språk kan du bli ombedd att bekräfta ditt val. Bekräfta att du vill ändra språket.
8. Starta om din Xbox: När du har bekräftat språkändringen måste du troligtvis starta om din Xbox för att ändringarna ska träda i kraft fullständigt. Du bör se en prompt som frågar om du vill starta om nu eller senare. Välj "Starta om nu" för att tillämpa ändringarna omedelbart.
9. Verifiera språkändringen: Efter att din Xbox Series X har startats om bör språket ha ändrats till svenska/danska/norska/finska. Du kommer att märka att systemmenyerna, texten och andra gränssnittselement nu är på ditt valda språk.

Det är allt! Du har framgångsrikt bytt språket på din Xbox Series X från polska till ditt språk. Njut av att använda din Xbox!