

English

Swedish



User Manual

Touch Screen Weather Station Manual EWT 8622



Användarmanual

Väderstation med pekskärm - Manual EWT 8622



Package Contents

1. Display Unit
2. Outdoor Sensor
3. USB Line
4. Instructions Manual

Innehåll i paketet

1. Display-enhet
2. Utomhussensor
3. USB-linje
4. Instruktionshandbok

Features & Benefits









DISPLAY UNIT & OUTDOOR SENSOR

1. Time display
2. Alarm and snooze icons
3. Outdoor sensor signal strength
4. Calendar
5. Icons weather forecast
6. Weekday
7. Moon phase
8. Outdoor temperature and humidity
9. Heat index/Dew point
10. Channel external sensor
11. Outdoor comfortable level/moldy index
12. Indoor temperature and humidity
13. Indoor temperature alert
14. Tendency indoor temperature
15. Indoor temperature max/min record
16. Indoor comfortable level/moldy index
17. Tendency indoor humidity
18. Display low battery indicator
19. SET (■) button

Funktioner och fördelar

VISNINGSENHET OCH UTOMHUSSENSOR

1. Tidsvisning
2. Ikoner för larm och snooze
3. Signalstyrka för utomhussensor
4. Kalender
5. Ikoner väderprognos
6. Veckodag
7. Månens fas
8. Utomhustemperatur och luftfuktighet
9. Värmeindex/daggpunkt
10. Kanal för extern givare
11. Bekväm utomhusnivå/molnindex
12. Temperatur och luftfuktighet inomhus
13. Varning för inomhustemperatur
14. Tendens inomhustemperatur
15. Registrering av inomhustemperatur max/min.
16. Bekväm nivå inomhus/molnigt index
17. Tendens fuktighet inomhus
18. Indikator för lågt batteri på displayen
19. SET (■)-knappen

<p>20. CH () button 21. ALERT () button 22. DOWN () button 23. UP () button 24. SNZ/LIGHT button 25. Wall mount hole 26. Battery Compartment 3xAAA (not included) 27. External power supply socket 28. Wireless signal indicator (Flashes when data is being sent to the display unit) 29. Integrated hang hole 30. TX channel selector, select external sensor channel 31. Compartment 2xAAA (not included)</p>	<p>20. CH () -knappen 21. knappen ALERT () 22. DOWN () -knappen 23. UPP-knappen () 24. SNZ/LIGHT-knappen 25. Hål för väggmontering 26. Batterifack 3xAAA (ingår inte) 27. Uttag för extern strömförsörjning 28. Indikator för trådlös signal (blinker när data skickas till visningsenheten). 29. Integrerat upphängningshål 30. TX-kanalväljare, välj extern sensorkanal. 31. Fack 2xAAA (ingår inte)</p>
<p>Installing or Replacing Batteries</p> <p>We recommend using high quality batteries for the best product performance. Heavy duty or rechargeable batteries are not recommended. The outdoor sensor requires lithium batteries in low temperature conditions. Cold temperatures can cause alkaline batteries to function improperly. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard, and/or rechargeable batteries.</p>	<p>Installation eller byte av batterier</p> <p>Vi rekommenderar att du använder batterier av hög kvalitet för att få bästa möjliga prestanda. Kraftiga eller uppladdningsbara batterier rekommenderas inte. Utomhussensorn kräver litiumbatterier vid låga temperaturer. Kalla temperaturer kan leda till att alkaliska batterier fungerar felaktigt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier och/eller uppladdningsbara batterier.</p>
<p>Default settings</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Default time: 0:00 (Time form: 24H) 2. Default date: 01/01 (Year: 2020, date form: D/M) 3. Default week: MIT (Language: GER, 7 languages can be selected) 4. Weather forecast: Partly Sunny 5. Default temperature: °C 6. Default alarm: AM 6:30, default snooze time: 5min. <p>The LCD display fully for 3 seconds when changing new battery or resetting, then with a sound BI into the normal state, after testing temperature, receiving RF for 3 minutes.</p>	<p>Standardinställningar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standardtid: 0:00 (tidsform: 24H) 2. Standarddatum: 01/01 (År: 2020, datumform: D/M) 3. Standardvecka: MIT (Språk: GER, 7 språk kan väljas) 4. Väderprognos: Delvis soligt 5. Standardtemperatur: °C 6. Standardlarm: Standardlarm: AM 6:30, standardtid för snooze: 5min. <p>LCD-displayen visas helt i 3 sekunder när du byter nytt batteri eller återställer den, därefter hörs ett ljud från BI till det normala läget, efter att du har testat temperaturen tar du emot RF i 3 minuter.</p>
<p>Display / Keys Details:</p> <p>There are totally 6 keys for the alarm clock, they are included: SET, CH, ALERT, DOWN, UP, SNZ/LIGHT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SET buttons: <ol style="list-style-type: none"> a. Press and hold for 3 seconds during normal mode to enter setting mode. b. Press SET button during normal mode to enter alarm mode. 2. CH button: <ol style="list-style-type: none"> a. Press this button to select the channel. b. In normal display mode, press and hold to search RF. 3. ALERT button <ol style="list-style-type: none"> a. Press the ALERT button to enter alert mode, use UP or DOWN to open or close alert. b. Press and hold the ALERT button to enter alert 	<p>Uppgifter om displayen/nycklarna:</p> <p>Det finns totalt 6 nycklar till väckarklockan, de ingår: DE ÄR BLAND ANNAT FÖLJANDE: INSTÄLLD, CH, ALERT, NER, UPP, SNZ/LIGHT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SET-knappar: <ol style="list-style-type: none"> a. Tryck och håll in i 3 sekunder i normalläge för att komma in i inställningsläget. b. Tryck på SET-knappen under normalläget för att gå in i larmläget. 2. CH-knappen: <ol style="list-style-type: none"> a. Tryck på den här knappen för att välja kanal. b. I det normala visningsläget, tryck och håll ned för att söka RF. 3. ALERT-knappen <ol style="list-style-type: none"> a. Tryck på ALERT-knappen för att komma in i

setting.

4. DOWN button:

- a. Press to decrease the setting value during setting.
- b. Press and hold 2 seconds button for fast adjust during setting mode.
- c. In normal display mode, press this button to display max/min temperature/ humidity.
- d. Press and hold the "DOWN" button 2 seconds to clear the record of MAX/MIN temperature and humidity when display shows MAX or MIN temperature and humidity.

5. UP buttons:

- a. Press to increase the setting value during setting.
- b. Press and hold 2 seconds button for fast adjust during setting mode.
- c. In normal display mode, press this button to display heat index/dew point/ moldy index/comfortable level.

6. SNZ/LIGHT button:

- a. Press this button to open backlight for 10 seconds (without USB line).
- b. Press to activate the snooze function when alarming
- c. Press this button to adjust backlight (with USB line)

varningsläget, använd UP eller DOWN för att öppna eller stänga varningen.

- b. Tryck och håll in ALERT-knappen för att komma in i larminställningen.

4. NER-knappen:

- a. Tryck på för att minska inställningsvärdet under inställningen.
- b. Tryck och håll in 2 sekunder på knappen för snabb justering under inställningsläget.
- c. I normalt visningsläge trycker du på denna knapp för att visa max/min temperatur/fuktighet.
- d. Tryck och håll ned knappen "DOWN" 2 sekunder för att radera registreringen av MAX/MIN temperatur och fuktighet när displayen visar MAX eller MIN temperatur och fuktighet.

5. UP-knapparna:

- a. Tryck för att öka inställningsvärdet under inställningen.
- b. Tryck och håll in 2 sekunder på knappen för snabb justering under inställningsläget.
- c. I normalt visningsläge, tryck på den här knappen för att visa värmeindex/dagpunkt/mögelindex/komfortnivå.

6. SNZ/LIGHT-knappen:

- a. Tryck på den här knappen för att öppna bakgrundsbelysningen i 10 sekunder (utan USB-ledning).
- b. Tryck för att aktivera snooze-funktionen vid larm.
- c. Tryck på den här knappen för att justera bakgrundsbelysningen (med USB-linje).

Manually Setting the Time, Date & Units:

Press and hold down the "SET" button for 2 seconds the 12/24 hour mode starts to flash, use "UP" and "DOWN" buttons to set the correct 12/24 hour mode. Press "SET" button to confirm your setting, the hour display starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the correct hour.

Press "SET" button to confirm your setting, the minute display starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the correct minute.

Press "SET" button to confirm your setting, the Month and Date icon display starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the date display on Month/Date or Date/Month

Press "SET" button to confirm your setting, the year display starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the correct year.

Press "SET" button to confirm your setting, the month display starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the correct month.

Press "SET" button to confirm your setting, the date display starts to flash, use "UP" or "DOWN" buttons to set the correct date.

Press "SET" button to confirm your setting, the language start to flash, use "UP" or "DOWN" buttons

Manuell inställning av tid, datum och enheter:

Tryck och håll ned knappen "SET" i 2 sekunder, 12/24-timmarläget börjar blinka, använd knapparna "UP" och "DOWN" för att ställa in rätt 12/24-timmarläge.

Tryck på knappen "SET" för att bekräfta inställningen, timvisningen börjar blinka, använd knapparna "UP" och "DOWN" för att ställa in rätt timme.

Tryck på knappen "SET" för att bekräfta inställningen, minutdisplayen börjar blinka, använd knapparna "UP" eller "DOWN" för att ställa in rätt minut.

Tryck på knappen "SET" för att bekräfta inställningen, månads- och datumikonen börjar blinka, använd knapparna "UP" eller "DOWN" för att ställa in datumet på månads- och datumvisning.

Datum eller Datum/Månad

Tryck på knappen "SET" för att bekräfta inställningen, år börjar blinka, använd knapparna "UP" eller "DOWN" för att ställa in rätt år.

Tryck på knappen "SET" för att bekräfta inställningen, månadsvisningen börjar blinka, använd knapparna "UP" eller "DOWN" för att ställa in rätt månad.

Tryck på knappen "SET" för att bekräfta inställningen, datumdisplayen börjar blinka, använd knapparna "UP" eller "DOWN" för att ställa in rätt datum.

set the correct language. The language order is: GER, FRE, ITA, DUT, SPA, DAN, ENG.

Press **"SET"** button to confirm your setting, the temperature units start to flash, use **"UP"** or **"DOWN"** buttons set the correct units.

Press **"SET"** button to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the normal mode.

NOTE: You will automatically exit settings mode if no buttons are pressed for **20 seconds**. Enter settings mode again at any time by pressing and holding the SET button for 2 seconds.

Under normal mode, press **SET** button to enter alarm mode.

Tryck på knappen **"SET"** för att bekräfta inställningen, språket börjar blinka, använd knapparna **"UP"** eller **"DOWN"** för att ställa in rätt språk. Språkordningen är följande: GER, FRE, ITA, DUT, SPA, DAN, ENG.

Tryck på knappen **"SET"** för att bekräfta inställningen, temperaturenheterna börjar blinka, använd knapparna **"UP"** eller **"DOWN"** för att ställa in rätt enheter.

Tryck på **"SET"**-knappen för att bekräfta inställningen och för att avsluta inställningen, gå in i normalläget.

OBS: Du kommer automatiskt att lämna inställningsläget om du inte trycker på någon knapp på 20 sekunder. Du kan när som helst gå in i inställningsläget igen genom att trycka på och hålla ned SET-knappen i 2 sekunder.

I normalläget trycker du på **SET**-knappen för att gå in i larmläget.

Setting the Alarm:

- Press **SET** button to enter alarm mode, press and hold the **SET** button for about 2 seconds to set the alarm time. The alarm hour will begin blinking on the display where the clock time is usually shown.
- To adjust the alarm hour, press the **"UP"** or **"DOWN"** buttons (press and hold to fast adjust). When alarm hour is set to your satisfaction, press the **SET** button to proceed to the alarm minute preference. Press the **"UP"** or **"DOWN"** buttons (press and hold to fast adjust), press the **SET** button again to exit alarm settings. When you setting the alarm, the alarm is default turn on.
- To turn the alarm **ON** or **OFF**, press the **SET** button to enter alarm mode, press the **UP** or **DOWN** button to **ON** or **OFF** the alarm. The "🔔" symbol should show next to the clock display when alarm is set to **ON**. Press the **UP** or **DOWN** button again to turn off the alarm, when the alarm is set to **OFF**, the "🔔" symbol should not display.
- When the alarm is in operation it will begin beeping with one short beep and continue with many short beeps if the alarm rings longer than 20 seconds. You can snooze the alarm for 5 minutes by pressing the **SNZ/LIGHT** button.

Ställa in larmet:

- Tryck på **SET**-knappen för att gå in i larmläget, tryck och håll in **SET**-knappen i cirka 2 sekunder för att ställa in larmtiden. Larmtimmen börjar blinka på displayen där klocktiden vanligtvis visas.
- För att justera larmtimmen trycker du på knapparna **"UP"** eller **"DOWN"** (tryck och håll in dem för snabb justering). När larmtimmen är inställd till din belåtenhet trycker du på **SET**-knappen för att gå vidare till inställningen av larmminuten. Tryck på knapparna **"UP"** eller **"DOWN"** (håll in dem för snabb justering), tryck på **SET**-knappen igen för att avsluta larminställningarna. När du ställer in larmet är larmet standard slå på.
- För att slå på eller stänga av larmet, tryck på **SET**-knappen för att gå in i larmläget, tryck på **UP**- eller **DOWN**-knappen för att slå på eller stänga av larmet. Symbolen "🔔" ska visas bredvid klockdisplayen när larmet är inställt på **ON**. Tryck på **UP**- eller **DOWN**-knappen igen för att stänga av larmet, när larmet är inställt på **OFF** ska symbolen "🔔" inte visas.
- När larmet är i drift börjar det pipa med ett kort pip och fortsätter med många korta pip om larmet ringer längre än 20 sekunder. Du kan snooza larmet i 5 minuter genom att trycka på **SNZ/LIGHT**-knappen.

Indoor / outdoor temperature and humidity

- Indoor temperature -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F), display LL.L when below -10°C and display HH.H when higher than 50°C.
- Outdoor temperature -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), display LL.L when below -40°C and display HH.H when higher than 70°C.
- Temperature resolution: 0.1°C
- Indoor and outdoor humidity range: 20%-95%, display 20% when below 20% and display 95% when higher than 95%.

Temperatur och luftfuktighet inomhus och utomhus

- Inomhustemperatur -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F), visa LL.L när den är lägre än -10°C och visa HH.H när den är högre än 50°C.
- Utomhustemperatur -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), visa LL.L när den är lägre än -40°C och visa HH.H när den är högre än 70°C.
- Temperaturupplösning: 0.1°C
- Luftfuktighet inomhus och utomhus: 20-95 %, visning av 20 % när

<p>5. Humidity resolution: 1 %RH 6. When alarm ringing, temperature and humidity test will be stopped.</p>	<p>den är lägre än 20 % och visa 95 % när den är högre än 95 %. 5. Upplösning för fuktighet: 1 %RH 6. När larmet ringer stoppas temperatur- och fuktighetstestet.</p>
<p>Accuracy</p> <p>1. Temperature accuracy: -40°C ~ -20°C: ± 4°C -20°C ~ 0°C: ± 2°C 0°C ~ +50°C: ±1°C Note: when the temperature in 50°C ~ 70°C range, the temperature is only for reference. 2. Humidity accuracy: +/- 5 % RH (@25°C , 30%RH to 50%RH); +/- 10 % RH (@25°C , 20%RH to 29%RH, 51%RH to 95%RH)</p>	<p>Noggrannhet</p> <p>1. Temperaturnoggrannhet: TEMPERATUR: -40°C ~ -20°C: ± 4°C -20°C ~ 0°C: ± 2°C 0°C ~ +50°C: ±1°C Anmärkning: När temperaturen ligger inom intervallet 50 °C ~ 70 °C är temperaturen endast en referens. 2. Fuktnoggrannhet: +/- 5 % RH (@25°C , 30 % RH till 50 % RH); +/- 10 % RH (@25°C , 20 % RH till 29 % RH, 51 % RH till 95 % RH).</p>
<p>Temperature alert set</p> <p>1. In standard mode, press "ALERT" to enter alert mode, use "UP" or "DOWN" to open or close temperature alert function. 2. In standard mode, press and hold "ALERT" to set temperature alert function. 3. Press "ALERT" to set and order is: outdoor temperature upper limit→ outdoor temperature lower limit→ outdoor humidity upper limit→ outdoor humidity lower limit→ indoor temperature upper limit→ indoor temperature lower limit→ indoor humidity upper limit→ indoor humidity lower limit→ exit. 4. In set, press "UP" to go ahead by once. Hold "UP" to go ahead at 8 steps per second. 5. In set, press "DOWN" to back by once. Hold "DOWN" to go back at 8 steps per second. 6. Press or no handling in 10s will exit.</p>	<p>Inställd temperaturvarning</p> <p>1. I standardläget trycker du på "ALERT" för att gå in i varningsläget, använd "UP" eller "DOWN" för att öppna eller stänga funktionen för temperaturvarning. 2. I standardläge, tryck och håll in "ALERT" för att ställa in temperaturvarningsfunktionen. 3. Tryck på "ALERT" för att ställa in och beställningen är: Utomhustemperatur övre gräns→ Utomhustemperatur nedre gräns→ Utomhus fuktighet övre gräns→ Utomhus fuktighet nedre gräns→ inomhustemperatur övre gräns→ inomhustemperatur nedre gräns→ inomhusfuktighet övre gräns→ inomhusfuktighet nedre gräns→ exit. 4. I inställd, tryck på "UP" för att gå framåt med en gång. Håll kvar "UP" för att gå framåt med 8 steg per sekund. 5. I inställd, tryck på "DOWN" för att backa med en gång. Håll in "DOWN" för att gå tillbaka med 8 steg per sekund. 6. Tryck på eller ingen hantering inom 10s kommer att avsluta.</p>
<p>Temperature alert</p> <p>1. Temperature and alert icon will flash when alert. 2. In temperature alert status, alert temperature icon will twinkle and temperature will always display. 3. Temperature alarm sound: a. Two BIs /second b. Alarm 5s for every minute c. Not stop alarm until meet stop conditions. 4. Alarm stop conditions: a. Press any button to stop alarm but temperature and alert icon will continuously flash. b. When temperature go back into alert range.</p>	<p>Temperaturvarning</p> <p>1. Temperatur- och varningsikonen blinkar vid varning. 2. I temperaturvarningsstatus kommer varningstemperaturikonen att blinka och temperaturen kommer alltid att visas. 3. Ljud för temperaturalarm: a. Två BIs/sekund b. Larm 5s för varje minut c. Stoppar inte larmet förrän villkoren för stopp är uppfyllda. 4. Villkor för stopp av larm: a. Tryck på valfri knapp för att stoppa larmet, men</p>

c. Press "ALERT" to enter alert mode, use "UP" or "DOWN" to turn off the temperature alert function.

temperaturen och varningssymbolen blinkar kontinuerligt.

b. När temperaturen går tillbaka till larmområdet.

c. Tryck på "ALERT" för att gå in i varningsläget, använd "UP" eller "DOWN" för att stänga av temperaturvarningsfunktionen.

Indoor and Outdoor Comfort Display

Dry	26%~39%
Too dry	1%~25%
Comfort OK	40%~75%
Wet	76%~83%
Too wet	84%~99%

Comfort Display för inomhus och utomhus

Torka	26%~39%
För torr	1%~25%
Komfort OK	40%~75%
Våt	76%~83%
För blött	84%~99%

Indoor and Outdoor Moldy Display

Temp. Range	Humidity Range	Mold Risk
T<9.4°C (T<49°F)	H<=48%	0
	49%<=H<=78%	0
	79%<=H<=87%	0
	H>=88%	0
9.4°C <=T<=26.6°C (49°F <=T<=79.9°F)	H<=48%	0
	49%<=H<=78%	Low
	79%<=H<=87%	Med
	H>=88%	Med
26.7°C<=T<=30.5°C (80°F <=T<=86.9°F)	H<=48%	Low
	49%<=H<=78%	Low
	79%<=H<=87%	Med
	H>=88%	Hi
30.6°C <=T<=40°C (87°F <=T<=104°F)	H<=48%	Low
	49%<=H<=78%	Med
	79%<=H<=87%	Med
	H>=88%	Hi
T>=40.1°C (T>=104.1°F)	H<=48%	0

Inomhus och utomhus möjlig display


Temperatur. Område	Luftfuktighetsintervall	Risk för mögel
T<9.4°C (T<49°F)	H<=48%	0
	49%<=H<=78%	0
	79%<=H<=87%	0
	H>=88%	0
9.4°C <=T<=26.6°C (49°F <=T<=79.9°F)	H<=48%	0
	49%<=H<=78%	Låg
	79%<=H<=87%	Med
	H>=88%	Med
26.7°C<=T<=30.5°C (80°F <=T<=86.9°F)	H<=48%	Låg
	49%<=H<=78%	Låg
	79%<=H<=87%	Med
	H>=88%	Hej
30.6°C <=T<=40°C (87°F <=T<=104°F)	H<=48%	Låg
	49%<=H<=78%	Med
	79%<=H<=87%	Med
	H>=88%	Hej
T>=40.1°C (T>=104.1°F)	H<=48%	0

<p>Setting the Temperature Units:</p> <p>a. The default temperature unit is Celsius degrees (°C). b. To switch to Celsius, press and hold the SET button. You will see 12/24 hour mode flashing. c. Press the SET button 8 more times to scroll through the other settings. You will see °C flashing. d. Press UP or DOWN to switch from Celsius to Fahrenheit. e. Press SET to confirm your selection and exit.</p>	<p>Inställning av temperaturenheter:</p> <p>a. Standardtemperaturenheten är Celsiusgrader (°C). b. Om du vill byta till Celsius trycker du på SET-knappen och håller den intryckt. Du kommer att se 12/24-timmars läget blinka. c. Tryck på SET-knappen 8 gånger till för att bläddra genom de andra inställningarna. Du kommer att se °C blinka. d. Tryck på UP eller DOWN för att växla från Celsius till Fahrenheit. e. Tryck på SET för att bekräfta ditt val och avsluta.</p>
<p>Checking the MAX/MIN temperature and humidity</p> <p>a. Press the "DOWN" button to check MAX/MIN temperature and humidity. b. Press and hold the "DOWN" button to clear the record of MAX/MIN temperature and humidity when display shows MAX or MIN temperature and humidity</p>	<p>Kontrollera MAX/MIN-temperatur och luftfuktighet</p> <p>a. Tryck på knappen "DOWN" för att kontrollera MAX/MIN-temperatur och -fuktighet. b. Håll ned knappen "DOWN" intryckt för att radera registreringen av MAX/MIN-temperatur och -fuktighet när displayen visar MAX eller MIN-temperatur och -fuktighet.</p>
<p>Setting the Channel:</p> <p>Setting the channel connection between the display unit and outdoor sensor:</p> <p>a. To change the channel on the display unit between 1, 2, 3 & 1-3 sequential display, press the "CH" button. The channel setting will display on the above of the outdoor temperature. b. To change the channel option on the outdoor sensor open the battery compartment cover, on the upper left side is a button. c. ALWAYS MAKE SURE THE CHANNEL CHOSEN ON THE DISPLAY UNIT MATCHES THE CHANNEL OPTION CHOSEN ON THE OUTDOOR SENSOR.</p>	<p>Ställ in kanalen:</p> <p>Ställ in kanalanslutningen mellan displayenheten och utomhussensorn:</p> <p>a. För att ändra kanalen på displayenheten mellan 1, 2, 3 & 1-3 sekventiell visning, tryck på knappen "CH". Kanalinställningen kommer att visas ovanför utomhustemperaturen. b. För att ändra kanalalternativet på utomhussensorn öppna batterifackets lock, på den övre vänstra sidan finns en knapp. c. KONTROLLERA ALLTID ATT DEN KANAL SOM VALTS PÅ DISPLAYENHETEN STÄMMER ÖVERENS MED DET KANALALTERNATIV SOM VALTS PÅ UTOMHUSSENSORN.</p>
<p>Back Light:</p> <p>When the display unit is powered by battery only the back light will be off to preserve the battery. Press the SNZ/LIGHT button to turn the back light on for 10 seconds. When the display unit is powered by the USB line the back light will always remain on. Press the SNZ/LIGHT button to adjust the brightness of the back light: HI →LO →OFF.</p>	<p>Bakljus:</p> <p>När displayen drivs av batteri är bakgrundsbelysningen släckt för att spara på batteriet. Tryck på SNZ/LIGHT-knappen för att tända bakgrundsbelysningen i 10 sekunder. När displayenheten drivs av USB-ledningen är bakgrundslampan alltid tänd. Tryck på SNZ/LIGHT-knappen för att justera bakgrundslysets ljusstyrka: HI →LO →OFF.</p>
<p>Low Battery Indicator:</p> <p>If the low battery indicator is displayed on the LCD for either the outdoor sensor or the display unit, immediately change the batteries to prevent disruptions in communications of the devices.</p>	<p>Indikator för lågt batteri:</p> <p>Om indikatorn för lågt batteri visas på LCD-skärmen för antingen utomhussensorn eller visningsenheten, byt omedelbart batterierna för att förhindra att störningar i enheternas kommunikation.</p>

Weather Forecast:

a. The unit predicts weather condition of the next 12-24 hours based on the change of temperature and humidity. Weather change parameters: (this product is not pressure function, so the weather forecast is according to the outdoor temperature and humidity change indicator) now the product change the weather according to the channel 1 temperature and humidity change, if the channel 1 did not receive the signal, the weather according to the indoor temperature and humidity.

The following are icons that will show:



Note:


- The weather forecast is based on outdoor temperature and humidity change and is about 40-45% correct.
- The weather forecast can be more accurate only under the condition of natural ventilation, in indoor conditions, especially in air-conditioned rooms, there will be not accurate.

Moon Phase



Väderprognos:

a. Enheten förutspår vädret för de kommande 12-24 timmarna baserat på förändringar i temperatur och luftfuktighet. Parametrar för väderförändring: (denna produkt har inte tryckfunktion, så väderprognosen är enligt indikatorn för förändring av utomhustemperatur och luftfuktighet) nu ändrar produkten vädret enligt kanal 1 temperatur och luftfuktighet. förändring, om kanal 1 inte tog emot signalen, vädret enligt inomhustemperaturen och -fuktigheten. Följande är ikoner som kommer att visas:



Observera:

- Väderprognosen är baserad på temperatur- och fuktförändring utomhus och är ca 40-45 % korrekt.
- Väderprognosen kan vara mer korrekt endast under förutsättning av naturlig ventilation, under inomhusförhållanden, särskilt i luftkonditionerade rum, kommer det inte att vara korrekt.

Månfas



Placement of the Device:

Proper placement of both the display unit and the outdoor sensor are critical to the accuracy and performance of this product.

Display Unit Placement

Place the display unit in a dry area free of dirt and dust. Display unit stands up right for tabletop/countertop use

Important Placement Guidelines

- To ensure accurate temperature measurement, place units out of direct sunlight and away from any heat sources or vents.
- Display unit and outdoor sensor must be within 99ft (30m) of each other.
- To maximize wireless range, place units away from large metallic items, thick walls, metal surfaces, or other objects that may limit wireless communication.

Placement of the Device:

Proper placement of both the display unit and the outdoor sensor are critical to the accuracy and performance of this product.


Placering av displayenheten

Placera displayenheten på ett torrt ställe fritt från smuts och damm. Displayenheten står rätt upp för användning på bordsskiva eller diskbänk.


Viktiga riktlinjer för placering

- För att säkerställa noggrann temperaturmätning ska enheterna placeras utanför direkt solljus och bort från värmekällor eller ventiler.
- Displayenheten och utomhussensorn måste befinna sig inom 30 m (99 ft) från varandra.
- För att maximera den trådlösa räckvidden ska enheterna placeras bort från stora metallföremål, tjocka väggar, metallytor eller andra föremål som kan begränsa den trådlösa kommunikationen.

d. To prevent wireless interference, place both units at least 3ft (1 m) away from electronic devices (TV, computer, microwave, radio, etc).



d. För att förhindra trådlös störning, placera båda enheterna minst 1 m (3 fot) från elektroniska apparater (TV, dator, mikrovågsugn, radio osv.).



Outdoor Sensor Placement

- The sensor must be placed outside to observe outdoor conditions. It is water resistant and designed for general outdoor use, however, to prevent damage place the sensor in an area which is protected from the direct weather elements and direct sunshine. The best location is 4 to 8 feet above the ground with permanent shade and plenty of fresh air to circulate around the sensor.
- Display unit and outdoor sensor must be within 100 feet of each other.
- In order to maximize the wireless range, place units away from large metallic items, thick walls, metal surfaces or other objects that may limit wireless communications.
- To prevent wireless interferences, place both units at least 3 feet away from electronic devices (EX: TV, computer, microwave etc.)

Placering av utomhussensor

- Givaren måste placeras utomhus för att observera utomhusförhållanden. Den är vattentät och avsedd för allmän användning utomhus, men för att förhindra skador ska sensorn placeras på ett område som är skyddat från direkta väderförhållanden och direkt solsken. Den bästa placeringen är 4 till 8 fot över marken med permanent skugga och gott om frisk luft som kan cirkulera runt sensorn.
- Displayenheten och utomhussensorn måste befinna sig inom 30 meter från varandra.
- För att maximera den trådlösa räckvidden ska enheterna placeras bort från stora metallföremål, tjocka väggar, metallytor eller andra föremål som kan begränsa den trådlösa kommunikationen.
- För att förhindra trådlösa störningar ska du placera båda enheterna minst en meter från elektroniska apparater (EX: TV, dator, mikrovågsugn etc.).

Outdoor Sensor Function:

- Once the display unit has been set up and the channel synchronized with the outdoor sensor, the display unit will begin the registration process. It can take up to 3 minutes to complete the registration, where the display unit will search for an RF (Radio Frequency) signal from the outdoor sensor. The outdoor sensor signal strength will show the connection strength to the outdoor sensor. If there are no bars or if bars are not showing at its maximum strength (4 bars) (3) try placing the outdoor sensor or display unit elsewhere for better connection.
- If the RF Signal was lost and not reconnected, the outdoor temperature and humidity level will begin to flash after 1 hour of lost connection. If no connection was found after 2 hours only a dotted line ' - - - ' will be displayed in place of the temperature and humidity level.
- To manually restart the RF registration, press and hold the "CH" button for 3 seconds. The display unit will now search for the RF signal for the next 3 minutes.

Utomhussensor Funktion:

- När visningsenheten har ställts in och kanalen har synkroniserats med utomhussensorn påbörjar visningsenheten registreringsprocessen. Det kan ta upp till 3 minuter att slutföra registreringen, där displayenheten söker efter en RF-signal (radiofrekvens) från utomhussensorn. Utomhussensorns signalstyrka visar anslutningsstyrkan till utomhussensorn. Om det inte finns några staplar eller om staplarna inte visas med maximal styrka (4 staplar) (3), försök att placera utomhussensorn eller visningsenheten på en annan plats för att få en bättre anslutning.
- Om RF-signalen förlorades och inte återansluts, kommer utomhustemperaturen och fuktnivån att börja blinka efter 1 timme av förlorad anslutning. Om ingen anslutning hittades efter 2 timmar kommer endast en streckad linje " - - - " att visas. visas i stället för temperatur- och luftfuktighetsnivån.
- För att manuellt starta om RF-registreringen trycker du på knappen "CH" och håller den intryckt i 3 sekunder. Displayenheten kommer nu att söka efter RF-signalen under de kommande 3 minuterna.

Week Display

Multi language day display language


	GER	FRE	ITA	DUT	SPA	DAN	ENG
	GERMAN	FRENCH	ITALIAN	DUTCH	SPANISH	DANISH	ENGLISH
MONDAY	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN	MON
TUESDAY	DIE	MAR	MAR	DIJ	MAR	TIR	TUE
WEDNESDAY	MIT	MEP	MEA	WOE	MIE	ONS	WED
THURSDAY	DOH	JEL	GIO	DOH	JUE	TOR	THU
FRIDAY	FRE	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE	FRI
SATURDAY	SAB	SAB	SAB	ZAT	SAB	LOR	SAT
SUNDAY	SON	DIM	DOM	ZON	DOM	SON	SUN

Veckovisning

Språk med flera språk dagvisningspråk

	GER	FRE	ITA	DUT	SPA	DAN	ENG
	GERMAN	FRENCH	ITALIAN	DUTCH	SPANISH	DANISH	ENGLISH
MONDAY	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN	MON
TUESDAY	DIE	MAR	MAR	DIJ	MAR	TIR	TUE
WEDNESDAY	MIT	MEP	MEA	WOE	MIE	ONS	WED
THURSDAY	DOH	JEL	GIO	DOH	JUE	TOR	THU
FRIDAY	FRE	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE	FRI
SATURDAY	SAB	SAB	SAB	ZAT	SAB	LOR	SAT
SUNDAY	SON	DIM	DOM	ZON	DOM	SON	SUN

Spares Nordic AB
Lärkrädsgatan 2B
213 63, Malmö
Sweden

   
Made in China

Spares Nordic AB
Lärkrädsgatan 2B
213 63, Malmö
Sweden

   
Made in China